

SEM®

EV ALETLERİ

KULANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ



Elektrikli ay Makinesi

SD-711

Elektrikli ay Makinesi

SD-712

Su Isıtıcısı

SD-721

Su Isıtıcısı

SD-722



BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR

GENEL

Kullanım Talimatları Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda SEM ISI PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

GÜVENLİK

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine bilgi, gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış kişilerce kullanılmalıdır. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz, bu malzemeler boğulma sonucu ölüme sebebiyet verebilecek potansiyel tehlike kaynağıdır.

- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

Güvenlik Önemlidir

UYARI!



Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Güvenlik Uyarıları

Ürününüzü kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Elektrik kazaları riskini azaltmak için yapılması gerekenler:

1. Ürününüzü kullandıktan sonra kaldırdığınızda küvete veya lavaboya düşebilecek raflarda saklamayınız.
2. Şarj haricinde, ürününüzü kullandıktan sonra prizden çıkarınız.
3. Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarınız

Yanık, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler:

- Ürününüz ev kullanımı içindir. Farklı ortamlarda kullanmayınız.
- Ürününüzün parj dolumu sırasında gözetiminizde olmasına dikkat ediniz. Aksi halde çocuklara,yeterliliği olmayan kişilere ve çevreye zarar verebilir.
- Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliği olmayan kişiler tarafından kullanılırken yakından kontrol ediniz.
- Ürününüzü tasarım amacına uygun olarak kullanınız. Farklı firmaların parçalarını ürününüzde kullanmaya çalışmayınız.
- Ürün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz.
- Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalışmadığını fark ederseniz, düşürürseniz ve ürününüz zarar görürse kesinlikle kullanmayın. Yetkili serviste tamir ettirin.
- Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüzü dolamayınız.
- Kendinizi tam kontrol edemeyeceğiniz uykulu veya alkollü haldeyken kullanmayınız.
- Ev dışında ve spray kullanılan ortamlarda ürününüzü çalıştırmayınız.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Sıcaklığı 60 derece üzerindeki yerlerde bulundurmayınız.

**NOT!**

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

ÜRÜNÜN KULLANILMASI

- Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.
- İlk kullanımdan önce Çay Makine'nizin içini, su koyarak yıkayınız. Su ısıtıcısı içinde 2-3 kez su kaynatınız ve her defasında suyu değiştiriniz. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. Her kaynamadan sonra sıcak suyu boşaltıp cihazınızın içini soğuk suyla yıkayınız.
- Su ısıtıcınıza daima min. (0,5 lt) ya da max. (1,8 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz. Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.
- Demlik kapağını açarak çay filtresini yerinden çıkarınız ve filtreye yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz.
- Ana şalteri (I) ve kaynatma şalterini () konumuna getirerek açınız. Kırmızı uyarı lambası yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır.

DİKKAT: Cihazı sadece içerisindeki su MAX veya MIN seviyelerinde kullanın. MIN seviyesinin altında cihazı kullandığınızda zarar görebilir. Az seviyede su ile cihazı kullanmanız cihaz içerisinde bulunan kaynatma ekipmanına zarar verecektir.

- Su kaynadığında kaynatma şalteri otomatik olarak kapalı () konuma geçerek ısıtma gücünü azaltacaktır. Bu arada kırmızı uyarı ışığı söner, mavi uyarı ışığı yanacaktır.
- Çayı, kaynamış su ile demleyerek çelik demliği yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıtıcınıza su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz tekrar kaynatma şalterini açık konuma getiriniz.

KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİLEN HUSUSLAR

- Arzum Çay Makine'nizin kaynatma şalteri açık iken, su ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik veya kapak MUTLAKA bulunmalıdır. Yoksa su kaynadığı halde cihazınızın enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.
- Cihazınızın, su ısıtıcısı ve enerji iletim tabanını KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Cihazınızın su ısıtıcısına sudan başka bir madde KESİNLİKLE koymayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını asla ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
- Uyarı: Suyun kaynaması sırasında gövde kapağını kaldırmayınız.
- Uyarı: Demlik sapını, buhar çıkışından uzak olacak şekilde konumlandırınız.
- Uyarı: Cihazınızı altlığından kaldırmadan önce cihazınızın devresinin kesilmesini sağlayınız.
- Uyarı: Cihazı, sadece ürünle birlikte verilen enerji iletim tabanıyla kullanınız.

Temizlik ve Bakım

Cihazı fişinden çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Cihazın kablosunu ve tabanını suya batırmayınız bu kısımların temizliğini hafif nemli bez ile yapın.

Cihazın metal kısımlarını temizlemek için herhangi bir aşındırıcı, bulaşık süngerlerinin sert kısımları, çelik yünü veya metal cisimler ile içini veya dışını temizlemeyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri veya kimyasallar kullanmayın. Nemli bez yardımı ile cihazın temizliğini yapın ardından kuru bez yardımı ile kurulayın.

Periyodik kireç temizliği gereklidir. Sağlığınız açısından uygun kireç çözücülerini cihazın temizliğinde kullanabilirsiniz, kullandığınız kireç çözücü olan sirke'nin cihazınızın temizliği için öneriyoruz. Herhangi bir arızada cihazın içini açmayın, yetkili teknik servislerimize müracaat edin.

UYARI: Herhangi bir çelik-metal parlatici veya kimyasal maddeleri cihazınızın temizliğinde kullanmayın.

Kireç Çözücüyle Temizlik

Isıtıcının içine bir biktar su koyup, daha sonra az miktarda kireç çözücüyü suyun içine karıştırınız. 5-10 dakika bekledikten sonra suyu boşaltıp, ısıtıcı içine temiz su koyarak 3-4 dakika kaynatın ve boşaltın. 2-3 kez temiz su ile yıkayın.

Kireçlenmeyi Giderme

Isıtıcı içerisinde oluşan kireçlenmeyi hijyen ve enerji tasarrufu açısından periyodik olarak giderin. Suyun içerisinde bulunan kireç zamanla ısıtıcı taban üzerinde birikip yanarak kat oluşturarak verimi düşürür. Yumuşak kireçlenmeyi cihazı prizden çektikten sonra fırça ile temizleyebilirsiniz. Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise ev aletleri için satılan kireç çözücüler ya da sirke ile temizleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

220-240 V ~ 50-60 Hz
2000-2400 watt

Çay Makinesi

SD-711

Çay Makinesi

SD-712

Su Isıtıcısı

SD-721

Su Isıtıcısı

SD-722

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

**Sem Isı Plastik Gıda Trzrm Day Tuk
İth Ihr San Tic A.ş.**

OSB 41.cad No:20 Kayseri / Türkiye

Tel:0352 3220491

www.semisi.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Çay Makinesi

SD-711

Çay Makinesi

SD-712

Su Isıtıcısı

SD-721

Su Isıtıcısı

SD-722

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE ONAY TARİHİ:

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

ADRES : ORG.SAN.BÖL. 41.CAD.NO:20 KAYSERİ

TEL : (0352) 322 04 91 FAKS: (0352) 322 04 99

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.
DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : Çay Makinesi / Su Isıtıcısı
MARKASI : SEM
MODELİ :
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TEL-FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca düzenlenmiştir.