

SEM[®]
EV ALETLERİ

sude

SC-210 TOST MAKİNESİ



Tost Makinesi KULLANMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

Önemli uyarılar.....	2
Genel görünüm.....	4
Genel özellikler.....	4
Ürünün kullanımı.....	5
Temizlik ve bakım.....	6
Sorun giderme.....	6
Teknik özellikler.....	7
Tüketicinin Seçilmiş Hakları	8
Garanti ile İlgili Bilgiler	9
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	9

Sem marka tost makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için klavuzu güvenli bir yerde saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı olan gerilim değerinin bulunduğunuz yerin gerilim değeri ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulmaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evsel kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Ürün çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar
- Çocukların ürünle oynamadığından emin olunmalıdır.
- Ürünün fişini mutlaka topraklı prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünü soba ocak gibi ısı yayan nesnelerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye ürün aşağıya düşebilir.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Ürünün kablosunun masa yada tezgahın kenarından sarkmasına yada başka cihazlar ile temas etmesine izin vermeyiniz.
- Başka ürünlere ait aksesuarları bu ürün ile kullanmayınız.
- Ürünün kablosuna ve fişine zarar verebilecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız prizden çekmek için fişi tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz. Kabloyu cihazın etrafına dolamayınız.
- Ürüne temizlik ve bakımı dışında başka bir müdahalede bulunmayınız.
- Ürünün kablosu yada fişi arızalı ise, düşürülme yada başka bir sebepten zarar gördü ise kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Yetkisiz müdahaleleri önleyiniz. Ürünün tamiri için en yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

- Boğulma tehlikesi!** Bütün ambalajları çocuklardan uzak tutunuz.
- Ürüne ve kablosuna kesinlikle ıslak veya nemli ellerle dokunmayınız.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda muhafaza ederken, temizlik ve bakımını yapmadan önce mutlaka fişten çekiniz ve iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Ürünün kablosunun ve gövde kısmının su veya diğer sıvılar ile temas etmesine izin vermeyiniz. Gövde kısmının içine su kaçmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün içine yabancı bir cisim sokmayınız, ürünün dış kaplamasını hiç bir durumda açmayınız.
- Ürünü düz, sert, temiz, kuru, ateş geçirmeyen yüzeyde çocukların ve zihinsel engelli kişilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Ürünü ıslak ellerinizle veya ıslak zemin üzerinde durduğunuz pozisyonda çalıştırmayınız.
- Ürünü elektriğe bağölamadan ve aksesuarlarını takmadan önce iyice kurulayınız.
- Isı birikmesini önlemek için ürünü kullandıktan hemen sonra mutfak dolabına kaldırmayınız. Isının dağılması için bekleyiniz.
- Ürün çalışırken üzerine yaslanmayınız. Ürün çalışırken yüksek ısı verecektir.**
- Ürün çalışırken bulunduğu yüzey çok ısınabilir temastan kaçınız.**
- Ürün çalışırken havalandırmanın yeterli olduğundan emin olunuz.



Özel güvenlik önlemleri:

- Yangın tehlikesi!** Ürünün içine koyduğunuz yiyecek yada ekmek yanabilir, bu yüzden ürün çalışırken bırakıp gitmeyiniz. Ürünün yanıcı metaryeller ile (perde, havlu vb.) temas etmesine izin vermeyiniz.
- Yangın durumunda önce ürünün elektrik bağlantısını kesip daha sonra uygun yangın söndürme metodları ile müdahale ediniz. **Ürün elektriğe bağlı iken kesinlikle üzerine su dökmeyiniz.**
- Ürünün kablosunun sıcak yüzeyler ile temas etmesine izin vermeyiniz. ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde soğumaya bırakınız.

GENEL GÖRÜNÜM

- A** :Alt ve üst tutma sapları
B :Çıkarılabilir ve yapışmaz
granit plakalar
C :Gösterge lambası (kırmızı)
D :Sıcaklık ayar düğmesi



ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- 1800W
- 180 derece açılabilir gövde
- 6 adet tost ekmeği alabilen geniş yüzey
- Yapışmaz ve çıkarılabilir granit ısıtıcı plakalar
- 5 kademeli ısı ayar düğmesi
- Dik konumda muhafaza özelliği ve ısıya dayanıklı tutma sapı
- Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövde sistemi

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Uyarı: Ürünün ilk kullanımında plakalardan hafif bir duman çıkacaktır. Bu daha sonra ortadan kalkar.

1. Ürünün tüm paketlemelerini çıkartınız.
2. Ürünün plakalarını hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz.
3. Ürünün plakaları arasında bir şey kalmadığından emin olduktan sonra ürünün fişini takınız.
4. Plakaları tost yapmaya başlamadan önce yemek yağı/margarin kullanarak yağlayınız. Bu ürünün ısınma hızını etkileyecek ve ısınan tost ekmeği üzerine dağılmasını sağlayacaktır.
5. Tost makinesinin ısısını ayarlamak için tutma sapının yanındaki ısı ayar düğmesini kullanınız.
6. Plakaların arasındaki mesafeyi ayarlayarak tostlarınızın kalınlığını belirleyebilirsiniz.
7. Ürünün plakalarını 180 derece konumuna getirmek için üst plakayı dik durumda iken tutma sapından tutarak hafif yukarı kaldırın. Plaka arkaya doğru açılmaya devam edecektir.
8. Kullanımdan sonra teflon plakaların yüzeylerini temizlemek için peçete yada kağıt havlu kullanabilirsiniz. Temizlediğiniz yüzeylerin hala sıcak olduğunu unutmayın.
9. Tostunuzu yaptıktan sonra plastik yada tahta bir maşa yardımı ile tostı alınız. Yapışmasını önlemek için sıvı yağ yada margarin kullandığınızda tostunuz daha sıcak olabilir
10. Ürünün fişini çekerek sonraki kullanımlar için içerisi soğuduktan sonra temizleyiniz ve kapatınız. Güvenli bir yerde saklayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Ürünün temizlik veya bakımına başlamadan önce ürünün fişini çekiniz ve soğuması için bekleyiniz.
- Soğuduktan sonra ürünü yumuşak bir bezle yada kağıt havlu ile temizleyiniz.
- Çıkartmakta zorlandığınız kalıntıları temizlemek için üzerine biraz yemeklik yağ dökerek cihazı bir süre çalıştırınız bu sayede daha kolay temizleyebilirsiniz.
- Ürünün gövdesini nemli bezle siliniz doğrudan suyla temas ettirmeyiniz yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- Temizlemek için çamaşır suyu gibi kimyasal veya arındırıcı maddeler kullanmayınız.
- Ürün üzerindeki kalıntıları sabun veya arındırıcı özellik içermeyen ürünler kullanarak temizleyebilirsiniz.
- Ürününüzü ıslak veya kirli muhafaza etmeyiniz.
- Ürünün kablosunu askı olarak kullanmayınız.
- Ürünü çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı:Plakaların paslanmaz ve yapışmaz kaplamasının uzun süreli kullanımı için her kullanım sonrası temizlenmesi önemlidir. Plakaların çizilmemesi için metal çatal, bıçak, kaşık, tel, fırça gibi çizici veya arındırıcı cisimler yada temizleyiciler kullanmayınız.

SORUN GİDERME

Ürün üzerinde kullanıcının tamir edebileceği parça yoktur. Eğer ürünün düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız. Aşağıdakileri adımları takip ediniz.

- Kullanma klavuzundaki adımları takip ettinizmi
- Ürünün elektrik bağlantısı olduğundan emin olunuz
- Prize elektrik geldiğinden emin olun

Bu işlemler sonunda ürününüz hala çalışmıyorsa yetkili servise başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim :220-240V 50-60Hz

Güç :1800W



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.
EN-60335-2-9



Merkez Servis Firma İletişim Bilgisi
SEM ISI PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
OSB 41. Cad. No:20 Kayseri
Tel: 0352 322 04 91 www.semisi.com.tr
Müşteri Hattı: 444 39 38

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketiciden sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

Garanti ile İlgili Bilgiler

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
- 2-Bütün parçalar dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır. (Sarf malzemeleri hariç)
- 3-Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5-Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmadan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından mücbir sebeplerden, elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden yada **SEM EV ALETLERİ** kullanım kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir.
- 6- **SEM ISI PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.** kendisi tarafından **SEM EV ALETLERİ** ürünleri tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs. nin ürününde sebep olduğu arızalara garanti vermez. Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7-Satıcı tarafından bu garanti belgesini verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.
- 8-Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- 9-Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



sude

SC-210 TOST MAKİNESİ

TEDARİKÇİ FİRMA

SEM ISI PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

OSB 41. Cad. No:20 Kayseri

Tel: 0352 322 04 91 www.semisi.com.tr

Müşteri Hattı: 444 39 38

MADE IN TURKEY

SEM[®]
EV ALETLERİ

CONTENTS

Important safeguards.....	2
Overview.....	4
Features.....	4
Using your product.....	5
Cleaning and care.....	6
Troubleshooting.....	6
Technical specification.....	7

Thank you for purchasing this sandwich maker. Before using this product, it is important to read this instruction manual carefully. Keep this manual in a safe place. If you hand this product to anyone else, ensure to pass on along all the documentation relating to this product. To ensure the safe use of the product, please familiarize yourself with the product using for the first time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Check the electrical rating of your electrical outlet and the product to ensure that they are matching.
- This product is intended for home use only. Do not use it for other purposes.
- Children or other people, who do not have knowledge or experience required to use this electrical appliance, or who have limited physical, sensory or mental capabilities, must not use the product without supervision or instruction by a person, who responsible for their safety.
- Always plug your device to a grounded socket. To prevent harming your device, do not use extension cords which supply insufficient current.
- Do not place your device over or very near to heat sources such as oven, furnace.
- Do not place this device on hotplates (gas, electric/coal stoves etc). Keep this devices away from any hot surfaces. Always operate the device on a flat, solid, clean, fireproof and dry surface, that is out of reach of children and mentally disabled people.
- Do not allow children to use the appliance as a toy.
- Store the product out of reach of children.
- Never let the cord touch hot surfaces or hang down from somewhere where a child could grab it.
- Use only original accessories or those that are recommended by the manufacturer.
- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. Do not carry your device by holding its cord. To unplug, hold the plug, never pull by the cord.

- Never interfere with your device except for the purposes of cleaning and maintenance. Do not operate any damaged device or with damaged cord or plug. Do not try to repair it by yourself. Call immediately our authorized services.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down before cleaning the device.
- Do not immerse the product or its cord to water or any other liquids. Do not let it get wet.
- Do not open outer casing or insert any foreign objects into it.
- Never touch the device or its power cord with wet or damp hands.
- Dry off the device and all accessories before connecting it to a power supply and attaching the accessories to it.
- Let the appliance cool down in a place that is out of reach of children before you store it.
- Do not lean over the device when it is in operation. Heat will rise from the device during the operation.**
- Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.**
- Always ensure that there is sufficient ventilation during use.
- If fire does occur, pull out the power socket immediately or disconnect the device from the power supply before carrying out any fire fighting measures. **ATTENTION!** Do not pour water on the device especially while it is still plugged in: **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!**
- The device should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.



OVERVIEW

A :Top and bottom handle

B :Detachable and non-stick plates

C :Plot lamp (Red)

D :Temperature adjustment button



FEATURES

- 1800W
- 180 degrees rotational body
- Can be 6 pieces toast through large plates
- Non-stick coated plates
- 5 level adjustable temperature button
- Can be stored in upright position and cool-touch handle
- Flating hinge system

USING YOUR PRODUCT

Note: When using the product for the first time, the unit will emit a fine smoke. This is caused by the heating of the elements and new components and will stop after first or second use.

- 1.Remove the product from the box and remove all packaging surrounding the product.
- 2.Wipe the surface of the cooking plates with a damp cloth and then dry the plates with a soft dry cloth.
- 3.Plug the power cord into wall socket and switch on the power.
- 4.Wipe the cooking plates with cooking oil, butter, or margarine. This will protect the non-stick surface of the plates during the pre-heating time.
- 5.Lift the top cooking plate using the handle. Then place the sandwich on the bottom cooking plate.
- 6.Lower the top cooking plate slowly. Top cooking plate is on a floating hinge and will automatically adjust to the thickness of the sandwich in the unit.
- 7.When the sandwich is cooked as desired, lift the top cooking plate using the handle and remove the sandwich cooked. Always use wooden or plastic cooking utensils to remove the sandwich as this will extend the life of the non-stick coating on the plates.
- 8.Pull little up the top cooking plate when it is on vertical position for using grill function with 180 degree opening plates.
- 9.When you finish using the unit unplug and clean. Allow it to cool and Keep it in a safe place.

CLEANING AND CARE

- After use, switch off and unplug the unit. Allow it to cool before cleaning.
- Wipe the inside and edges of heating plates with absorbent paper, towel or a soft cloth.
- If food particles is removed difficultly, pour a little cooking oil onto the plate surfaces and re-heat the unit for a while. This will make them easier to remove.
- The body of the appliance should be cleaned with a soft damp cloth. Do not let water enter the appliance.
- Do not use bleach or other abrasive substances or solvents to clean your appliance as they can damage the unit.
- To remove stubborn spots or marks, wipe the surfaces with a cloth slightly dampened in soapy water or mild non-abbrasive. Rinse and dry with a clean, dry, soft cloth.
- Do not store unit wet or dirty.
- Keep it in a place that children can not reach.

TROUBLESHOOTING

There are no user serviceable parts in this appliance. If the unit is not operating correctly please check the following steps:

- Follow the instructions correctly
- Check that the unit has been wired correctly and the wall socket is switched on.
- Check that the main power supply is on.
- Check that the plug is firmly in the mains socket.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage :220-240V, 50-60Hz

Power :1800W

**WEEE**

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

**7 years life time.**

EN-60335-2-9



SEM[®]
EV ALETLERİ