

SEM®

PROFESSIONAL HAIR DRYER

KULLANIM KILAVUZU
VE GARANTİ BELGESİ



KULLANIM KILAVUZU	1
USER MANUAL	4
GARANTİ BELGESİ	7
GARANTİ ŞARTLARI	8
11	دليل الاستخدام

DİKKAT! ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Elektrikli cihazlar kullanırken yaralanma ve darbelere karşı korunmak için, aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:



Cihazı kullanmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun!



• Suya düşen elektrikli cihaza dokunmayın. Derhal güç kaynağından ayırın.

- Suya batırmayın, su veya diğer sıvılarla temas ettirmeyin.
- Cihazı açık ya da kapalıyken, küvet, duş, yüksek nemli alanlar ve su dolu kaplardan uzak tutun. Suya yakınlığı tehlikeli olabilir.
- Cihaz kapalı olsa bile, kullanımdan sonra güç kaynağından çıkarın.
- Arka filtre olmadan asla kullanmayınız. Arka filtreyi sıklıkla temizleyiniz, kapatmayınız.
- Ürüne bakım ve onarım yapmadan önce fişten mutlaka çıkarınız.
- Ürünü temizlemek için yalnız hafif nemli bir bez kullanınız. Sprey malzemeleri veya alkol kullanmayınız.
- Ürünün temizliğini veya izin verilen ölçüde bakım ve onarımını yapmadan önce elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Cihazın / ürünün çalışmaması durumunda yetkili servise başvurunuz. Kullanıcının kendi yapacağı bakım veya onarım sırasında oluşacak hasardan üretici firma muafır. Garanti kapsamına girmez.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) için uygun değildir. Çocukların, cihazla oynamalarını önlemek için kontrol edilmelidir.

- Islak el veya ayakla cihaza asla dokunmayın.
- Çıplak ayakla asla kullanmayınız.
- Üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Cihaz zemine düştüyse veya elektrik kablosu hasar görmüşse, cihazı kullanmayın. Bir arıza varsa cihazı kapatınız. Onarım, orijinal parçalar kullanılarak yetkili bir Servis Merkezinde gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, yetkili bir Servis Merkezinde hemen değiştirilmesi gerekir.
- Güç kaynağını prizden çıkarırken, elektrik kablosu veya cihazı çekmeyiniz.
- Cihazı elektrik kablosundan tutmayın.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı kaldırırken kablosunun bükülmüş olmadığından emin olun.
- Yüksek sıcaklıkta cihazı uzun süre kullanmayınız.
- Objelerin cihazın deliklerine düşmesine asla izin vermeyin.
- Aerosol (sprey) ve benzeri ürünlerin kullanırken cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihaz güvenliği test edilmiştir. Elektromanyetik uyumluluk ve EC Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC ile ilgili AB Direktifi 2004/108/ EC gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Saç kurutma makineniz aşırı ısınmadan korumak üzere donatılmıştır.
- Cihaz aşırı ısındığında durur ve sadece soğuk hava sistemi çalışır. Cihaz soğuduktan sonra, sıcak hava verimi otomatik olarak yeniden açılacaktır.
- Ek bir güvenlik önlemi olarak, nominal kaçak çalışma akımı (RCD) 30mA ile test edilmiştir.
- Aşağıdaki durumları gördüğünüzde cihazınızı kullanmayın:
 - cihazınızın bağlantı kablosu zarar görmüşse
 - cihazınızda gözle görülür bir hasar varsa
 - cihaz düşürülmüşse

- Uygunsuz kullanımda ve talimatlara uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan işletmemiz sorumlu değildir.

ÇEVRESEL KORUMA

- Ambalaj malzemesi, cihaz ve aksesuarlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.
- Artık malzemelerin, doğru bir şekilde ayrılması ve atılması, geri dönüşüme yardımcı olur.

CIHAZIN İMHA EDİLMESİ

Bu ürünün, kullanım talimatlarının veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünün kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklar gibi atılmaması gerektiğini belirtir.

Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için ayarlanan bir toplama noktasına bırakılmalıdır. Malzemeler, sınıflarına göre geri dönüştürülür.

Kullanılan cihazın doğru imha edilmesi, malzemelerin geri dönüştürülmesi ve diğer geri dönüşüm biçimleri aracılığıyla, çevremizin korunması konusunda değerli bir katkıda bulunmaktasınız. Lütfen uygun geri dönüşüm noktalarının bir listesini edinmek için yerel yetkililerle temasa geçin.

ENERJİ TÜKETİMİ

Verimli kullanıma ilişkin bilgiler:

- Ürünün elektrik tüketimi açısından en uygun çalışma şartları, ılık ve düşük üfleme derecesinde çalıştırılmasıdır.
- Ürünün güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Satın almış olduğunuz ürün, darbe ve çarpma etkisi ile zarar görebilecek donanımlar içermektedir. Bu gibi etkilerden kaçınılmasına özen gösteriniz.

GARANTİ HAKKINDA

2 yıl garanti süresi cihazın teslimi ile başlar. Bu süre satış onay, fatura, teslimat notu veya benzeri gibi bir satın alma kuponunun sunumu ile kanıtlanmalıdır. Onarım sadece yetkili servisimizde yapılmalıdır. Aşırı kullanım, yanlış kullanım ile kullanım talimatlarına uyulmaması nedeniyle oluşan kusurlar garanti kapsamında değildir. Garanti kapsamında tamir edilen parçalar garanti kapsamındadır. Serviste yanlış kullanım sonucu ortaya çıkan masraflar ise önceden onay almak kaydıyla müşteriden tahsil edilir.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



For your own protection from injuries and shocks, the following information must be observed when using electrical equipment:



Read all the instructions before using the appliance!



• Only operate the hair dryer with an AC power supply and with the voltage stated on the rating-plate.

- Only use the appliance to dry hair.
- Never touch electrical equipment that has fallen into water. Disconnect from the power supply immediately.
- Do not immerse the appliance in water and AVOID contact with water or other liquids
- When switched either on or off, keep the appliance AWAY FROM bathtubs, showers, areas of high humidity and water-filled containers. Always disconnect from the power supply after use, since proximity to water can be hazardous, even when the appliance is switched off
- When the appliance is new, sparking may occur at the collector of the motor inside the appliance. This phenomenon disappears after a brief operating period and does not indicate that there is any impairment of the appliance's operational safety.
- Never use the appliance without the rear filter.
- Disconnect from the power supply before cleaning or servicing the appliance.
- Keep the packaging away from children as this is potentially dangerous.
- This appliance is not suitable for use people (including children) with physical, sensory or mental disabilities or who do not have the relevant experience or knowledge of using such appliance by an individual who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Never touch the appliance with wet hands or feet.

- Never use the appliance when barefoot.
- Only use the appliance for the proper use as described in the operating instructions.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance if it is defective, if it has fallen onto the floor or if the mains cable is damaged. Switch off the appliance if it is defective and/or if there is a malfunction. Repairs may only be performed at an authorized Service Center using original parts.
- If the mains cable is damaged, it should be replaced immediately at an authorized Service Center.
- When disconnecting the appliance from power supply, never pull on the mains cable or on the appliance itself.
- Do not hold the appliance by the mains cable around the appliance.
- Keep the mains cable away from hot surfaces.
- Make sure that the mains cable is not twisted or kinked when stored.
- When using the diffuser, never set the hair dryer to a high temperature as this could result in the overheating of the diffuser or hair dryer.
- Never insert or allow objects to fall into the openings of the appliance.
- Never use the appliance where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is released.
- The appliance is safety insulated and radio screened. It meets the requirements of EU Directive 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and EC low Voltage Directive 2006/95/EC.
- The hair dryer is fitted with an overheating protection facility. Should the appliance overheat, the heating process is interrupted and only cold air flows out. After the appliance has cooled down, the heating element will switch on again automatically.
- As an additional safety measure, it is recommended that a tested residual current device (RCD) with a nominal residual operating current of not

more than 30mA be installed in the bathroom circuit. Your electrician will be pleased to help you.

- We are not liable for damage caused as a result of improper use or failure to observe these operating instructions.



DISPOSAL IN EU COUNTRIES

Do not dispose of the hairdryer with the domestic refuse. As part of the EU Directive governing the disposal of electric and electronic devices, the devices is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centres. Correct disposal will ensure environment protection and prevent potential harmful impact on people and the environment.

DISPOSAL NON-EU COUNTRIES

At the end of its service life, please dispose of the appliance in an environmentally friendly manner in line with local legislation.

WARRANTY

The 2 year or 600 hours warranty period begins with the handover of the appliance. The time of the handover must be proven by presentation of a purchase slip such as sales check, invoice, delivery note or the like. Defects which occur within the warranty period and which are reported to us in writing within three weeks of their occurrence will be correct by us free of charge subject to the restrictions listed in Item 3. Repairs must be made in our factory or at a point of sale authorized by us. The customer has no further reaching right from warranty. Defect caused by excessive use, improper handling and maintenance and by non-compliance with operating instructions are not covered by the warranty. The same applies to defects which occur as a result of the normal wear and tear of expendable components (e.g. drive components). The warranty period will not be extended by the effecting of any warranty performances. Parts exchanged within the scope of warranty repair work become our property.

In the event of unjustified use of our customer service, the costs incurred will be charged to the customer.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına;6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI FİRMANIN

Ünvan : AZRA GRUP MAKİNE SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Adres : Alinteri Sk.No 27 Ekin Sanayi Sitesi B1/40
Y. Dudullu / Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon : + 90 216 365 35 36
Faks : + 90 216 308 71 77



SATICI FİRMANIN

Ünvan : SEM ISI PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.
Adres : O.S.B 41.CAD.NO:20 KAYSERİ



müşteri hattı

Telefon : **444 39 38**

Firma Kaşesi / İmza

MODEL:
220/240 V 50/60 Hz 2400W

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Profesyonel AC Motor *Çıkarılabilir fan *Seramik termal ızgara
*3Farklı hava ısı kademesi *2Farklı hava debisi *2400 Watta kadar
ulaşan güç *Gerilim:220-240 V-AC *Frekans:50-60 Hz *3 metre kablo
kordon boyu *Rezistansı, Emniyet Termikli *Hava çıkış Debisi:100 m3/h
*Hava çıkış hızı:90km/h *Koruma sınıfı:IP20 *INOX Hava emiş filtresi
1200 micron yukar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl dır.
(600 saat)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda),
3. Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,

7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar,
garanti kapsamı dışındadır.

**MERKEZ TEKNİK SERVİS VE
TEKNİK DESTEK İLE İLGİLİ OLARAK ;**

ÜNVANI :AZRA GRUP MAKİNE SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

**ADRESİ :Mavideniz Sok.No:3.
Ümraniye/İstanbul/Türkiye**

TELEFON : +90 216 365 35 36

FAKS : +90 216 308 71 77

E-POSTA :azra@azragroup.com

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

تحذير! معلومات أمنية هامة

يجب رعاية المعلومات المدرجة أدناه لغرض الحماية ضد الإصابات والصدمات الكهربائية أثناء استخدام أي جهاز كهربائي.

قبل بداية استخدام الجهاز يرجى قراءة كل الإرشادات المحررة بذليل الاستخدام.

- يمنع لمس الجهاز السالط أو المتعرض بالماء. في أمثال تلك الحالات يجب سحب مأخذ التيار فوراً من المقبس الكهربائي.
- يمنع غمر الجهاز بالماء وبمגע لمسه بالماء أو بأي سوائل أخرى.
- يجب إبعاد الجهاز عندما يكون شغلاً أو غير شغال عن أحواض الغسل وعن خلاطات المياه وعن الساحات المعرضة لمرطوبة عالية. لأنه عندما يقرب الجهاز على مصادر المياه حينئذ يمكن أن تنشأ حالات خطيرة.
- يجب خلع مأخذ تيار الجهاز من المقبس الكهربائي دافساً ولو إن كان مغلقاً.
- يمنع إطلاقاً استخدام الجهاز دون تركيب المرشحة الخلفية كما يجب تنظيف المرشحة الخلفية بفواصل كثيفة وبمفع إن تكون المرشحات مغلقة.
- قبل إجراء مهام عالية وتصلح الجهاز يجب خلع مأخذ تيار الجهاز من المقبس الكهربائي.
- يجب استخدام كمامة مثيلة قليلاً لأجل تنظيف الجهاز. يمنع استخدام كحول أو بخاخات لأجل التنظيف.
- يجب إطلاقاً قطع التيار عن الجهاز قبل إجراء أي عمل من أعمال تنظيف الجهاز أو أي من مهام العناية والتصليح.
- في حالة عدم عمل الجهاز عندئذ يجب التواصل مع القسم الموكل بخدمات الصيانة. حيث أن الشركة المنتجة لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة أثناء العناية أو التصليح المنفذ بشكل ذاتي. كما لا يفي الضمان ساري المفعول في أمثال تلك الحالات.
- يجب إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال.
- هذا الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل الأشخاص المعاقين جسمانياً أو عقلياً (شامل الأطفال). لذا يقتضي الأمر دوماً الإلتناء والحصر لمنع لمس الأطفال بالجهاز.
- يمنع إطلاقاً لمس الجهاز حينما تكون الأرجل أو الأيدي نبللة.
- يمنع إطلاقاً استخدام الجهاز عندما تكون القدمين عارية.
- يجب استخدام الأكسسوارات المنسوجة من قبل الشركة المنتجة.
- يمنع استخدام الجهاز في حالة سقوطه على الأرض أو عندما يطرأ أي تلف بكابله. عندما يطرأ أي عطب بالجهاز يجب توقيف عمله فوراً. أثناء إجراء مهام التصليح، يجب استخدام قطع غيار أصلية ويجب تنفيذ التصليحات في الأقسام الموهلة للخدمات الميكانيكية والكهربائية.
- عندما ينشأ أي تلف بكابل الجهاز، عندئذ يجب تبديله مباشرة لدى مركز الخدمات والصيانة الموهلة.
- أثناء خلع مأخذ التيار من مقبس الطاقة، يمنع إجراء الخلع بسحب الكابل أو بسحب الجهاز.
- يمنع مسك الجهاز من الكابل.
- يجب إبعاد كابل الجهاز عن الأسطح الساخنة.
- أثناء عدم استخدام الجهاز يجب التأكد لعدم التواء الكابل.
- يمنع استخدام الجهاز بسخونة عالية لمدة طويلة.
- يمنع إطلاقاً سقوط أي أجسام صغيرة داخل ثغوب الجهاز.
- يمنع إطلاقاً استخدام الجهاز أثناء بيع محتوى (البخاخات) المرذاذة ذراتها بالغاز المضغوط.
- هذا الجهاز خاضع للفحص المضمون. وهي يغطي كل احتياجات التيار الكهربائي والفولت المنخفض المشار عليه بقرص (2006/95/EC) ويتلائم مع كل القياسات الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي المشار عليها برمز (2004/108/EC).
- جهاز تجفيف الشعر هذا، مصمم بمنظومات وإفية قابلة للعمل ضد السخونات العالية.
- عندما يتعرض الجهاز بسخونات عالية يتوقف عمله تلقائياً وبالتالي يبدأ عمل نظام التبريد ويعد تحقيق برودة الجهاز عندئذ يستمر عمل الجهاز ويصدر منه الهواء الساخن تلقائياً.

- هذا الجهاز خاضع للتجارب والفحص الأمني الإضافي يستهدف منع حدوث تبيد بالتيار الغلق المشار عليه برمز (RCD) 30 ميغا أمبير.
- يمنع إستخدام الجهاز في حالة ظهور أي من الحالات التالية:
 - عندما يطرأ تلف بالكابل الموصول به الجهاز.
 - عندما يطرأ أي تلف بالجهاز الظاهر بمجرد العين.
 - في حالة سقوط الجهاز من اليد على الأرض.
- لاتحمل مؤسسة أي مسؤولية عن الأضرار المحتمل ظهورها نتيجة عدم الإنطباق ورعاية الإرشادات وفي حالات إستخدام الجهاز بالأشكال المخالفة.

حماية البيئة

- هذا الجهاز ولوازم التغليف والأكسسوارات منتجة من مستلزمات قابلة لإستعادة التصنيع.
- لذا يرجى تفريق المستلزمات بالشكل المناسب ورميها في القمامات المخصصة لإستعادة التصنيع.

طريقة إتلاف الجهاز

هذا الرمز الموجود على هذا الجهاز وعلى دليل الإستخدام أو على علبة التغليف يعني وبين بأنه يجب إتلافها عندما ينتهي ميعادها وصلاحياتها في القمامات المخصصة بهذا الشأن ويمنع رميها في القمامات المنزلية.
لذا يجب رمي أو ترك هذا الجهاز عند إنتهاء صلاحية إستعماله في المراكز المؤهلة بتجميع أمثال هذه المنتجات لكي يتمكن من إسترجاع تصنيعها وتصنيف أجزائها من قبل هذه المراكز.
أنتم ملزمون بحماية البيئة ولهذا السبب يجب بكل أقصى الجهود لتوفير عوامل حماية البيئة باللجوء إلى مركز إسترجاع تصنيع المستلزمات المنتهية صلاحيتها.

إستهلاك الطاقة

معلومات حول الإستخدام المتكافئ:

- تشغيل الجهاز بدرجة حرارة فائقة ومعتدلة وبإصدار هواء منخفض هو من أفضل الشروط المتكافئة لعمل الجهاز باستهلاك التيار بالحد الأدنى.
- يمكن التوفر من مستهلكات الطاقة بختيار أفضل عبارات الطاقة المخصصة لإستخدام الجهاز بالإستهلاك الأدنى.

معلومات حول الضمان

هذا الجهاز مضمون طوال فترة العامين 2 الإثنين تبدأ إعتباراً من تاريخ تسليم الجهاز. عندما يقتضي أمر التوثيق على فترة الضمان عندئذ يجب إبراز الفاتورة أو وثيقة التسليم أو مايمثلها من وثائق مثبتة أخرى.
يجب إجراء التصليحات لدى الأقسام المؤهلة بخدمات الصيانة. العطوبات الطارئة نتيجة الإستهلاك الدائم والمتواصل والإستخدامات المخطئة والإستخدامات المنفذة دون رعاية شروط الضمان ليست مشمولة ضمن شروط الضمان. حيث أن الأجزاء الخاضعة للتصنيع بموجب فترة الضمان مضمونة أيضاً طوال فترة الضمان. قيمة النفقات المصروفة لسبب إستخدام العملاء للجهاز دون رعاية الإرشادات، يتم تحصيلها من العملاء بشرط الحصول على موافقتهم سابقاً.

* محرك محترف المنخفض التلر (AC) * مروحة قليلة للتلر * سخان سيراميك ترمالي * حيار بدرجة الحرارة الساخنة بثلاثة 3 درجات * تدفق هواء بـ ٢٠٠٠ ل/ساعة * العمل باستهلاك طاقة حتى 2400 واط * التوتير الكهربائي: بين 220-240 فولت (AC) * التردد: بين 50-60 هرتز * طول الكابل 3 أمتار * المفومة مزودة بمنظومة أمن ترميكية * تدفق الهواء الصادر من الجهاز: 100 م3 / ساعة * سرعة خروج الهواء: 90 كم / ساعة * صنف الحماية: (IP20) * فترة مصص الهواء الإثوكسية: 1200 ميكرون.

شروط الضمان

1. مدة ضمان الجهاز عامين 2 (٦٠٠ ساعة) تبدأ إعتباراً من تاريخ تسليم الجهاز.
2. كل أجزاء الجهاز مضمونة طوال فترة ضمان الجهاز.
3. في حالة الإلزام على أي عيب بالجهاز عندئذ يحق للمستهلك اللجوء إلى أحكام المادة 11 التابعة للقانون الصادر برقم 6502 بشأن حماية المستهلكين ويحق بموجبها إجراء أي من الحالات التالية:
 - أ. إلغاء عقد البيع،
 - ب. طلب تخفيض بسعر البيع،
 - ت. طلب التصليح دون أجر،
 - ث. طلب تبديل الجهاز الطارئ به أي عيب بجهاز آخر مماثل الأوصاف.
4. في حالة إختيار المستهلك حق تصليح الجهاز دون أجر عندئذ تلزم الشركة المنتجة بتصليح الجهاز دون المطالبة بأي أجره فيما يخص القطع البديلة أو أي أجره عمالة أو أي أجره أخرى متعلقة بالتصليح. يحق للمستهلك أن يطلب تصليح الجهاز من الشركة المنتجة أو من الشركة المستوردة أو البائعة للجهاز. تعتبر الشركات البائعة والمنتجة والمستوردة مسؤولة بالتسلسل عن حقوق المستهلك المكتسبة بهذا الموضوع.
5. في حالة ظهور أي من الحالات المدرجة أدناه المستدعية استخدام المستهلك لحقوقه المكتسبة بشؤون التصليح كما يلي:
 - عندما يطرأ أي عيب متكرر بالجهاز خلال فترة الضمان،
 - عند إجتياز المدة الأعظمية المقررة بشؤون التصليح،
 - عندما يستحيل تصليح الجهاز من قبل القسم الموكل بخدمات الصيانة والتصليح وعندما يتم تعيين أمر إستحالة التصليح بموجب تقرير منظم من قبل قسم خدمات الصيانة والتصليح أو من قبل الشركات البائعة أو المنتجة أو المستوردة للجهاز، عندئذ يستوجب إستعادة قيمة الجهاز إلى المستهلك وفي أمثال هذه الحالات يحق للشركة المنتجة أو البائعة للجهاز خصم قيمة الإستهلاك من القيمة المسترجعة أو يحق لها تبديل الجهاز بأي جهاز مماثل المواصفات.لا يحق للشركة البائعة رفض طلب المستهلك في أمثال تلك الحالات. في حالة عدم إيفاء البائع لطلب المستهلك عندئذ يعتبر بأنه مسؤولاً بالتسلسل مع الشركات المنتجة والشركة المستوردة للجهاز.
6. لا يحق إجتياز مدة تصليح أي جهاز على 20 يوم عمل. عندما كون المراجعة مفعلة خلال فترة الضمان حينئذ تبدأ هذه المدة إعتباراً من تاريخ الإشعار بالموضوع إلى مركز خدمات الصيانة والتصليح أو إلى الشركة البائعة أما إذا كانت فترة الضمان منتهية عندئذ تبدأ هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الجهاز إلى مركز الخدمات المؤهلة بصيانة وتصليح الجهاز. عندما يستحيل تصليح الجهاز بغضون 10 أيام عمل حينئذ تلزم الشركة المنتجة أو المستوردة توفير جهاز آخر مماثل المواصفات وتخصيصه إلى المستهلك لحين إتمام مهام تصليح الجهاز العاطل. في حالة ظهور أي عيب بالجهاز أثناء فترة الضمان عندئذ يتم إضافة المدة الجارية أثناء التصليح إلى فترة الضمان الأساسية.
7. في حالة ظهور أي عيوب ناتجة من الإستخدامات المخالفة للخواص والإرشادات الواردة في دليل إستخدام الجهاز عندئذ لا تعتبر هذه الحالات بأنها مشمولة داخل التزامات الضمان.
8. في حالة ظهور أي خلاف بين المستهلك والشركة المنتجة فيما يخص الحقوق المكتسبة بشروط الضمان عندئذ يحق للمستهلك أن يلجأ إلى المحكمة المفوضة بحقوق المستهلكين أو إلى الهيئة التكميمية المؤهلة بشؤون حقوق المستهلكين الموجودة في مكان الواقعة أو في مكان إقامة المستهلك.
9. في حالة عدم تزويد الشركة المنتجة إلى المستهلك بوثيقة الضمان هذه عندئذ يحق للمستهلك اللجوء إلى الإدارة العامة لحماية المستهلكين أو لمراقبة الأسواق التجارية التابعة إلى وزارة الجمارك والتجارة.

الخواص الغير المشمولة ضمن الضمان

(أخطاء الاستخدام)

الخطوات الغير الخاضعة للضمان

1. الخطوات الناشئة بعد انتهاء فترة الضمان القانونية.
2. الخطوات الناشئة بسبب استخدام الجهاز من قبل المستهلك بطرق غير ملائمة للإرشادات الأساسية (الخطوات الناشئة في حالات استخدام الجهاز بشكل مخالف على الإرشادات الموضحة بدليل الاستخدام).
3. الخطوات الناشئة أثناء استخدام الجهاز مع أي أجهزة أخرى.
4. الخطوات الناشئة من التبدلات أو الأضرار الطارئة بالجهاز والغير المتعلقة بالشركة المنتجة مثلاً عليه، حالات فتح الجهاز ومحاولة تصليحه من قبل أشخاص غير مؤهين ومفوضين بالتصليح.
5. كل الخطوات الناشئة من الشبكات الكهربائية وشبكات الهاتف (انقطاع التيار، تلعب الفولت إلخ).
6. في حالة محاولة تصليح الجهاز الخاضع لفترة الضمان من قبل أي شخص غير مؤهل بتصليح الجهاز من قبل الشركة المنتجة.
7. في حالة نشوء أي تلف بالبطاقة اللاصقة الموجودة على ظهر الجهاز .
8. في حالة نشوء أي إنكسار أو شطب بارز إلخ في سطح الجهاز الخارجي.
9. الخطوات الناشئة بسبب سقوط الجهاز على الأرض أو إنصدامه بأجسام قاسية إلخ.
10. الخطوات الناشئة لسبب حفظ الجهاز بماكن رطبة أو بأجواء متعرضة للغبار الكثيفة أو بأجواء حارة أو باردة جداً.
11. الخطوات الناشئة بسبب تعرض الجهاز بحالات الأوقات الطبيعية مائماً فيضان المياه والحرائق والزلازل وسقوط الصواعق إلخ .
12. الخطوات الناشئة بسبب حدوث شرارات الإلكترونية (esd) بالجهاز.
13. الخطوات الناشئة بسبب الشحن المخطأ / أو لسبب التغليف المخطأ المسببه شركات نقل الطرود.

مركز خدمات الصيحات والتصليح التقني

(الموئل من قبل الشركة المنتجة؛

الاسم التجاري : شركة عذراء جروب لصناعة وتجارة الماكينات المحدودة
(AZRA GRUP MAKINE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.)
العنوان : (Mavideniz Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul / Türkiye) :
هاتف : +90 216 365 35 36
فاكس : +90 216 308 71 77
بريد إلكتروني : azra@azragroup.com

هذا العقد، خاضع لأحكام قانون حماية المستهلكين الصادر برقم 6502 وبأحكام الأنظمة المتعلقة بمسؤوليات وإلزامات الخدمات الناشئة بعد بيع السلع الصناعية التابعة لهذا القانون ويقر أطراف العقد بأنهم ملزمين ومسؤولين إتجاه بعضهم مشتركاً ومتسلسلاً بموجب شروط هذا العقد.

SEM[®]

SERİ NUMARASI :

Hair Dryer

SEM ISI PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.

O.S.B 41.CAD.NO:20 KAYSERİ

  /semevaletleri



müşteri hattı

444 39 38

